

CODE 1127

L.p.	Nazwa części	Indeks	Ilość
1	RĄCZKA BOTEKO B226-180 M8	1361-598-186R	1
2	OBUDOWA	R-1019-112-3/02R	1
3	KOŁEK	D-1437-010-1R	2
4	TRANSFORMATOR	R-4034-032-1R	1
5	BOCZNIK KOMPLETNY	C-5311-008-2R	1
6	LAMPKA LS-3P1/D5 ŻÓŁTA 250V	0917-421-006R	1
7	ŁĄCZNIK 0/I W.4.1.8	1115-270-020R	1
8	KORBA	1361-599-732R	1
9	PRZEWÓD SPAWALNICZY Z ZACISKIEM MASOWYM	R-5041-070-2R	1
10	ZACISK MASOWY EC150-CC	0744-150-076R	1
11	PRZEWÓD SPAWALNICZY Z UCHWYTEM ELEKTRODOWYM	R-5041-069-2R	1
12	UCHWYT ELEKTRODOWY EH200-LT	0744-150-074R	1
13	PODSTAWA	R-3019-084-1/08R	1
14	NÓŻKA GUMOWA	1373-184-009R	4
15	PRZEWÓD SIECIOWY	R-5041-072-1R	1
16	FG-12 OSŁONA	0873-100-020R	1
17	WENTYLATOR A2123HBT.GN	0873-100-033R	1
18	WYŁĄCZNIK TERMICZNY 2511L001-457	1115-769-015R	1
19	OKABLOWANIE	R-5041-074-1R	1
20	NALEPKA	2719-107-166R	1
21	NALEPKA OSTRZEGAWCZA	2719-107-698R	1
22	NALEPKA NA PŁYTĘ PRZEDNIĄ	2719-107-939R	1
23	NALEPKA SKALA	2719-107-943R	1
24	NALEPKA LOGO	2719-107-552R	1
25	NALEPKA MASA	D-2837-034-1R	1
26	NALEPKA SIEĆ	D-2837-506-1R	1
27	NALEPKA WEEE	R-7040-037-1R	1

