


SPRINTERCAR 2425 (1075)

ASSEMBLY PAGE NAME			Machine Assembly	
CODE	ITEM NO.:	FIGURE.:	A	
1075	B18097-1	SPRINTERCAR 2425	1	



Poz.	Nazwa części	Typ	Indeks	Ilość
1	transformator		B-4244-074-1R	1
2	mostek prostowniczy	KBPC 5006F	1156-112-100R	1
3	łącznik klawiszowy	W.2.1.3/Z1346	1115-270-051R	1
4	łącznik klawiszowy	W4.1.L	1115-270-070R	1
5	wkładka bezpiecznikowa	WTA-T-4A L 250V	1158-660-080R	1
6	wyłącznik instalacyjny	E81 B16	1115-299-181R	1
7	wskaźnik ładowania	A-073-30A	0941-116-205R	1
8	lampka sygnalizacyjna	LS4/P/1 zielona	0917-421-085R	1
9	lampka sygnalizacyjna	LS4/P/1 czerwona	0917-421-028R	1
10	wyłącznik termiczny	SO5.120 05 0200	1115-769-124R	1